

Front of
cue card

Sprachbefehle

Talkman abschalten

Talkman einschalten

Talkman Geräuschprobe.

Talkman Problem melden (bei Vocollect VoiceCatalyst®, Version 1.2 und später)

Talkman weiter

Wiederhole

Talkman Hilfe

Talkman Geräte-Tasten



Play/Pause – schaltet das Gerät ein und aus



Plus – steigert die Lautstärke, scrollen durchs Menü – A bis Z

Minus – mindert die Lautstärke, scrollen durchs Menü – Z bis A



Bediener – startet ein gesprochenes Menü & bestätigt gewählte Menüpunkte

Geschwindigkeit/Tonhöhe/Sprecher

Drücken Sie zuerst die Bediener-Taste dann + oder – bis das Gerät sagt:

Geschwindigkeit ändern - macht die Stimme schneller oder langsamer

Tonhöhe ändern - macht die Stimme höher oder tiefer

Sprecher ändern - wechselt zwischen männlicher oder weiblicher Stimme

©Copyright 2016 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Geräte LEDs des Talkman



Durchgehend/kleines Segment an – Gerät ist eingeschaltet

Blinken/kleines Segment pulsiert – Gerät ist ausgeschaltet



Durchgehend/rotierender Ring – Gerät schaltet sich ab oder lädt

Entfernen Sie zu diesem Zeitpunkt nicht den Akku, schalten Sie das Gerät nicht ab und stellen Sie es nicht in die Ladestation



Rotierender Ring (nur A700) – Gerät startet oder lädt/ändert Bediener, Aufgabe oder Sprecher-Stimme



Netzwerk-LED

Pulsieren – mit WLAN verbunden

Schnelles Blinken – versucht, sich mit WLAN zu verbinden



Bluetooth®

Schnelles Blinken – suche nach Koppelung

Pulsieren – an Gerät gekoppelt



NFC-LED (nur A700)

Schnelles Blinken – Scannen eines Etiketts

Langsames Pulsieren - lesbar

Back of
cue card

Honeywell

Front of
cue card

Notwendige Maßnahmen, wenn...

Das Gerät Probleme beim Hören/Verstehen hat

1. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon mit einer Kappe (Windschutz) versehen ist.
2. Prüfen Sie die Position des Mikrofons.
3. Geräuschprobe durchführen.
4. Trainieren Sie das Wort erneut.

Probleme beim Anmelden

1. Prüfen Sie, ob der richtige Bediener ausgewählt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das richtige Headset angeschlossen/gekoppelt ist.
3. Lassen Sie das Management mögliche Probleme mit Host, WLAN oder Netzwerk prüfen.

Kein Ton aus dem Headset

1. Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist.
2. Prüfen Sie ob das Headset richtig angeschlossen/gekoppelt ist.
3. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
4. Testen Sie, indem Sie ein funktionierendes Gerät anschließen.

Gerät ist nicht deutlich zu verstehen

1. Prüfen Sie, ob das Headset richtig angeschlossen/gekoppelt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Headset in der richtigen Position ist.
3. Stellen Sie die Lautstärke neu ein.

Justieren Sie:

Die Lautstärke, wenn Sie das Gerät nicht richtig verstehen.

Die Geschwindigkeit, wenn das Gerät schneller oder langsamer sprechen soll.

Die Tonhöhe, wenn das Gerät mit höherer oder tieferer Stimme sprechen soll.

Honeywell

PN: 1004060A

Schichtbeginn

1. Ermitteln Sie das Gerät, das benutzt werden soll.
2. Ermitteln Sie den Ladestand des Geräte-Akkus.
3. Nehmen Sie das Gerät aus der Ladestation.
4. Wenn nötig, setzen Sie einen vollständig geladenen Akku ein.
5. Bei kabellosen Headsets: koppeln Sie die Geräte.
6. Befestigen Sie das Gerät am Holster/Clip/Gurt.
7. Setzen Sie das Headset auf.
8. Bei kabelgebundenen Headsets: Verbinden Sie das Headset mit dem Gerät.
9. Schalten Sie das Gerät ein.
10. Laden Sie den Bediener.
11. Geräuschprobe durchführen.

Schichtende

Schalten Sie das Gerät nicht aus solange die rote LED blinkt.

1. Melden Sie sich ab.
2. Halten Sie die Play/Pause-Taste gedrückt, bis die LED rot leuchtet.
3. Nehmen Sie das Gerät vom Holster/Clip/Gurt ab.
4. Bei kabelgebundenen Headsets: trennen sie die Verbindung.
Bei kabellosen Headsets: trennen Sie die Koppelung.
Drücken Sie + und - am Headset.
5. Nehmen Sie das Headset ab.
6. Bei A500 und A720: putzen Sie die Kontakte, wenn nötig.
7. Entfernen Sie die Mikrofon-Kappe/die Ohrpolster vom Headset und reinigen Sie sie.
8. Stellen Sie das Gerät in eine Ladestation und prüfen Sie, ob es richtig eingesetzt ist. Beim A700 wird das Licht der Akku-An zeige am Gerät gelb. Beim A500 wird das LED am Ladegerät rot.

Front of
cue card