

Front of
cue card

Acción Requerida Si...

El dispositivo tiene dificultad para escuchar/entender

1. Asegúrese que el micrófono tenga su esponja protectora.
2. Verifique la posición del micrófono.
3. Tome una muestra del ruido.
4. Re-entrene la palabra.

Dificultad para iniciar sesión

1. Asegúrese que se seleccionó al operador correcto.
2. Asegúrese que el auricular correcto está conectado/asociado.
3. Consulte con mantenimiento para problemas con host/WLAN/red.

No hay sonido a través del auricular

1. Compruebe que la batería esté completamente cargada.
2. Asegúrese que el auricular correcto está conectado/asociado.
3. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.
4. Pruebe cambiando a otro dispositivo que funcione.

No se escucha el dispositivo con claridad

1. Asegúrese que el auricular esté conectado/asociado correctamente.
2. Asegúrese que el auricular esté en la posición correcta.
3. Ajuste el volumen.

Ajuste El/La

Volumen si tiene dificultad para escuchar el dispositivo.

Velocidad si desea que el dispositivo hable más rápido o más lento.

Tono si desea que el dispositivo hable más alto o más suave.

Honeywell

PN: 1004056A

Inicio de turno

1. Determine el dispositivo que será utilizado.
2. Determine el estado de carga de la batería del dispositivo.
3. Retire el dispositivo del cargador.
4. Cambie a una batería completamente cargada si es necesario.
5. Para auriculares inalámbricos, asocie los dispositivos.
6. Coloque el dispositivo en funda/clip/arnés.
7. Colóquese el auricular.
8. Para auriculares alámbricos, conecte el auricular al dispositivo.
9. Despierte el dispositivo.
10. Cargue el operador.
11. Complete una muestra de ruido.

Fin del Turno

No apague si el LED está intermitente en rojo.

1. Finalice sesión.
2. Mantenga pulsado el botón de Reproducir/Pausa hasta que el LED sea de color rojo.
3. Retire el dispositivo de la funda/clip/arnés.
4. Para auriculares alámbricos, desconecte el auricular. Para auriculares inalámbricos termine la asociación. Presione + y – en el auricular.
5. Retire el auricular.
6. Para A500 y A720, limpie los contactos tanto como sea necesario.
7. Retire la esponjilla del micrófono y almohadilla de la tapa del oído del auricular y limpie tanto como sea necesario
8. Inserte el dispositivo a un cargador asegurándose que el dispositivo esté correctamente colocado. Para A700, la luz indicadora de la batería en el dispositivo se volverá amarilla. Para A500, el estatus del LED del cargador se iluminará en rojo.

Back of
cue card

Front of
cue card

Comandos de Voz

Talkman® dormir

Talkman despertar

Talkman muestra de ruido

Talkman reporte problema (Vocollect VoiceCatalyst® 1.2 ay posterior)

Talkman continuar

Repetir

Talkman ayuda

Botones del Dispositivo Talkman



Reproducir/ Pausa – enciende/apaga el dispositivo, despierta/duerme



Más – incrementa el volumen, navega a través del menú – A a la Z

Menos – reduce el volumen, navega a través del menú – Z a la A



Operador – inicia un menú parlante y confirma selecciones

Velocidad/Tono/Interlocutor

Presione el botón del operador primero y luego el símbolo + o –

Cambie velocidad – hace que la voz sea más rápida o más lenta

Cambie el tono – hace que la voz sea más alta o más baja

Cambie interlocutor – cambia a masculino o femenino

©Copyright 2016 Honeywell International Inc. All rights reserved.

PN: 1004049A



LEDS del Dispositivo Talkman



Segmento sólido/pequeño activado — dispositivo está encendido
Segmento parpadeando/pequeño pulsand — dispositivo está dormido



Anillo sólido/girando — dispositivo se está apagando o dispositivo está cargando
No remueva la batería, apague o coloque en un cargador en este momento



Anillo girando (solamente A700) — iniciando o cargando/cambiando operador, tarea o voz LED de la Red



Network LED
Pulso – conectado a la WLAN
Destello rápido – intentando conectar a la WLAN



Bluetooth®
Destello rápido – buscando su par
Pulso – asociado con el dispositivo



NFC LED (solamente A700)
Destello rápido – leyendo una etiqueta
Slow Pulso lento – leíble

Back of
cue card

Honeywell