

# Commandes vocales

Talkman® en veille	Talkman poursuivre
Talkman activation	Répéter
Talkman échantillonnage du bruit	Talkman aide
Talkman signalement de problèmes (Vocollect VoiceCatalyst® 1.2 et suivantes)	

## Boutons de l'appareil Talkman



Lecture/Pause – mise sous/hors tension, veille/activation de l'appareil

---



Plus – augmentation du volume, défilement du menu – A à Z

Moins – diminution du volume, défilement du menu – Z à A

---



Opérateur – lancement du menu vocal et confirmation des choix

## Vitesse/Volume/Voix

Appuyez sur le bouton Opérateur, puis sur + ou - jusqu'à ce que l'appareil dise :

Modifier la vitesse – accélère ou ralentit la voix

Modifier le volume – augmente ou réduit le volume de la voix

Modifier la voix – choix entre une voix masculine ou féminine

©Copyright 2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

# LEDs de l'appareil Talkman



**Petit signal allumé en permanence** — l'appareil est sous tension

**Petit signal clignotant** — l'appareil est en veille

---



**Anneau en rotation lumineuse** — l'appareil est en cours de mise sous tension ou de chargement

**Vous ne devez ni retirer la batterie, ni couper l'alimentation, ni placer l'appareil sur chargeur à ce stade.**

---



**Anneau en rotation lumineuse** (A700 uniquement) — démarrage ou chargement/modification de l'opérateur, de la tâche ou de la voix en cours.

---



## LED Réseau

Clignotement – connexion au WLAN

Clignotement rapide – tentative de connexion au WLAN

---



## Bluetooth®

Clignotement rapide – tentative de connexion/appairage

Clignotement – connexion à l'appareil établie.

---



## LED NFC (A700 uniquement)

Clignotement rapide – balayage/scan à la recherche d'une balise/étiquette

Clignotement lent – Cible lisible

# Honeywell

## Action requise si...

### L'appareil présente des difficultés à vous entendre/comprendre

1. Assurez-vous que le micro est couvert par un pare-vent.
2. Vérifiez la position du microphone.
3. Réalisez un échantillonnage du bruit.
4. Essayez un nouveau mot.

### Problème de connexion

1. Assurez-vous que le bon opérateur est sélectionné.
2. Assurez-vous que le bon casque est raccordé/connecté.
3. Effectuez un contrôle de gestion pour les problèmes de système hôte/de WLAN/de réseau.

### Aucun son ne sort du casque

1. Vérifiez que la batterie est totalement chargée.
2. Assurez-vous que le casque est correctement raccordé/connecté.
3. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
4. Effectuez un test en vous connectant à un autre appareil en état de marche.

### Impossible d'entendre clairement l'appareil

1. Assurez-vous que le casque est correctement raccordé/connecté.
2. Assurez-vous que le casque est correctement positionné.
3. Réglez le volume.

## Réglez:

le **volume**, si vous avez du mal à entendre l'appareil.

la **son**, si vous souhaitez que l'appareil parle plus vite ou moins vite.

le **volume**, si vous souhaitez que l'appareil parle plus fort ou moins fort.

# Honeywell

## Démarrage d'une session

1. Déterminez l'appareil à utiliser.
2. Déterminez l'état de charge de la batterie de l'appareil.
3. Retirez l'appareil du chargeur.
4. Remplacez la batterie par une batterie totalement chargée si nécessaire.
5. Pour les casques sans fil, appairez les appareils.
6. Positionnez l'appareil dans son su son clip.
7. Mettez le casque.
8. Pour les casques avec fil, raccordez le casque à l'appareil.
9. Activez l'appareil.
10. Chargez le profil opérateur.
11. Réalisez un échantillonnage du bruit.

## Fin de la session

**Ne pas éteindre si la LED clignote en rouge.**

1. Déconnectez-vous.
2. Maintenez le bouton Lecture/Pause jusqu'à ce que la LED devienne rouge.
3. Retirez l'appareil de son étui/de son clip.
4. Pour les casques avec fil, débranchez le casque. Pour les casques sans fil, terminez la connexion. Appuyez sur + et – sur le casque.
5. Retirez le casque.
6. Pour les modèles A500 et A720, essuyez les connecteurs si nécessaire.
7. Retirez la mousse/le cache/l'écouteur du casque et nettoyez si nécessaire.
8. Placez l'appareil sur un chargeur en vous assurant qu'il est correctement positionné. Pour le modèle A700, le voyant indicateur de la batterie sur l'appareil devient jaune. Pour le modèle A500, la LED d'état sur le chargeur devient rouge.