

## Cosa fare se ...

### Il dispositivo ha difficoltà a sentire/capire

1. Assicurarsi che il microfono sia coperto con la protezione.
2. Controllare la posizione del microfono.
3. Effettuare una campionatura di rumore.
4. Ripetere l'addestramento per la parola.

### Problemi di accesso

1. Verificare che sia selezionato l'operatore corretto.
2. Verificare che sia collegata/accoppiata la cuffia corretta.
3. Chiedere all'amministratore di controllare possibili problemi di sistema/WLAN/rete

### Nessun suono in cuffia

1. Controllare che la batteria sia completamente carica.
2. Verificare che la cuffia sia collegata/accoppiata correttamente.
3. Spegner e riaccendere il dispositivo.
4. Fare una prova con un altro dispositivo funzionante.

### Impossibile sentire chiaramente il dispositivo

1. Verificare che la cuffia sia collegata/accoppiata correttamente.
2. Verificare che la cuffia sia nella posizione corretta.
3. Regolare il volume.

## Regolare:

**Il volume**, se si ha difficoltà a sentire il dispositivo.

**La velocità**, se si desidera che il dispositivo parli più velocemente o più lentamente.

**Il tono**, se si desidera che il dispositivo parli con un tono più alto o più basso.

# Honeywell

## Inizio turno

1. Determinare il dispositivo da utilizzare.
2. Determinare lo stato di carica della batteria del dispositivo.
3. Rimuovere il dispositivo dal caricatore.
4. Se necessario sostituire la batteria con una completamente carica.
5. Per le cuffie wireless, accoppiare i dispositivi.
6. Inserire il dispositivo nella fondina o nel supporto.
7. Indossare la cuffia.
8. Per le cuffie con cavo, collegare la cuffia al dispositivo.
9. Attivare il dispositivo.
10. Caricare l'operatore.
11. Completare la campionatura di rumore.

## Fine turno

**Non spegnere se il LED lampeggia rosso.**

1. Effettuare la disconnessione.
2. Tenere premuto il tasto Play/Pause fino a quando il LED diventa rosso.
3. Rimuovere il dispositivo da fondina/supporto/cintura.
4. Per le cuffie con cavo, scollegare la cuffia. Per le cuffie wireless, interrompere l'accoppiamento. Premere + e — sulla cuffia.
5. Rimuovere la cuffia.
6. Per i modelli A500 e A720, se necessario pulire i contatti.
7. Rimuovere le coperture del microfono e dell'auricolare dalla cuffia e pulire ove necessario.
8. Inserire il dispositivo in un caricatore, verificando che sia inserito correttamente. Per A700, la spia della batteria sul dispositivo diventerà gialla. Per A500 il LED di stato sul caricatore diventerà rosso.

## Comandi vocali

Talkman® dormi	Talkman continua
Talkman sveglia	Ripeti
Talkman campione di rumore	Talkman guida
Talkman segnala problema (Vocollect VoiceCatalyst® 1.2 e successive)	

## Tasti del dispositivo Talkman



**Avvio/pausa** – accende/spegne il dispositivo, attiva/disattiva



**Più** – aumenta il volume, scorre il menu – da A a Z

**Meno** – abbassa il volume, scorre il menu – da Z ad A



**Operatore** – avvia un menu pronunciato e conferma le selezioni

## Velocità/Tono/Voce

Premere prima il tasto Operatore, quindi + o — finché il dispositivo dice:

**Cambia velocità** – accelera o rallenta la voce

**Cambia tono** – alza o abbassa il tono della voce

**Cambia voce** – cambia in maschile o femminile

©Copyright 2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

## LED del dispositivo Talkman



**Fisso/segmento piccolo acceso** — dispositivo acceso  
**Lampeggiante/segmento piccolo lampeggiante** —  
dispositivo inattivo

---



**Fisso/anello rotante** — il dispositivo si sta  
spegnendo o è in fase di caricamento

**In questo caso non rimuovere la batteria, spegnere  
l'alimentazione o inserire nel caricatore**

---



**Anello rotante** (solo A700) — avviamento in corso o  
caricamento/cambio operatore, attività o  
voce in corso

---



### LED rete

Lampeggiante — collegato a WLAN

Lampeggio rapido — tentativo di connessione  
a WLAN in corso

---



### Bluetooth®

Lampeggio rapido — ricerca di accoppiamento

Lampeggiante — accoppiato al dispositivo

---



### NFC LED (solo A700)

Lampeggio rapido - ricerca di un tag  
Lampeggiante  
lento - leggibile

# Honeywell