

Front of cue card

Alphabet phonétique			
A	Alpha	N	November
B	Bravo	O	Oscar
C	Charlie	P	Papa
D	Delta	Q	Quebec
E	Echo	R	Romeo
F	Foxtrot	S	Sierra
G	Golf	T	Tango
H	Hotel	U	Uniform
I	India	V	Victor
J	Juliet	W	Whiskey
K	Kilo	X	X-ray
L	Lima	Y	Yankee
M	Mike	Z	Zulu

Honeywell

PN: JA-OPER-MI-ONE-001 1004098A

Back of cue card

Saisie vocale de nombres		
<ul style="list-style-type: none">● Dites « virgule » pour indiquer une décimale● Dites « zéro » au lieu de « oh »● Dites « deux six » pour 26● Dites « un cinq »...« zéro quatre »...« un quatre » pour 15/04/2014● Numéros longs : marquez une pause après 3 ou 4 chiffres <p>Vous : « un, deux, trois » (pause) Appareil : « un, deux, trois » (pause) Vous : « quatre, cinq, six » (pause) Appareil : « quatre, cinq, six » Vous : « tiret, sept, huit, neuf, prêt » Appareil : « un, deux, trois, quatre, cinq, six, tiret, sept, huit, neuf, correct? » Vous : « oui »</p>		
Commandes VoicInspection		
Accès à l'aide	Retour	Ignorer
Détails Options Tout revoir	Annuler la dernière entrée Fini Annuler	Omettre la section Omettre l'étape Non applicable
© Copyright 2015 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.		

Action nécessaire si...

L'appareil a des difficultés à entendre/comprendre

1. Assurez-vous que le microphone est recouvert d'un écran antivent.
2. Vérifiez la position du microphone.
3. Effectuez une mesure du bruit.
4. Formez de nouveau le mot.

Problème de connexion

1. Assurez-vous que le bon opérateur est sélectionné.
2. Assurez-vous que le bon casque est connecté/apparié.
3. Demandez à l'équipe de direction de vérifier la présence de problèmes au niveau du serveur hôte/réseau local sans fil/réseau.

Aucun son dans le casque

1. Vérifiez que la batterie est entièrement chargée.
2. Assurez-vous que le casque est correctement connecté/apparié.
3. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
4. Testez en essayant d'utiliser un autre appareil opérationnel.

Impossible d'entendre clairement l'appareil

1. Assurez-vous que le casque est correctement connecté/apparié.
2. Assurez-vous que le casque est dans la bonne position.
3. Réglez le volume.

Réglez :

le **volume** si vous souhaitez augmenter ou baisser le son de l'appareil.

la **vitesse** si vous souhaitez accélérer ou ralentir le son de l'appareil.

la **hauteur tonale** si vous souhaitez augmenter ou baisser la hauteur tonale de l'appareil.


Honeywell

Début du poste

1. Déterminez l'appareil à utiliser.
2. Déterminez l'état de charge de la batterie de l'appareil.
3. Retirez l'appareil du chargeur.
4. Utilisez, si nécessaire, une batterie entièrement chargée.
5. Si vous utilisez un casque sans fil, appariez les appareils.
6. Montez l'appareil sur un étui/une pince/un harnais.
7. Mettez le casque.
8. Si vous utilisez un casque câblé, branchez celui-ci à l'appareil.
9. Activez l'appareil.
10. Chargez l'opérateur.
11. Effectuez une mesure du bruit.

Fin du poste

Ne procédez pas à la mise hors tension si le voyant rouge clignote.

1. Procédez à la mise hors tension.
2. Appuyez sur le bouton Lecture/pause et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.
3. Retirez l'appareil de l'étui/la pince/le harnais.
4. Si vous utilisez un casque câblé, débranchez-le. Si vous utilisez un casque sans fil, rompez l'appariement. Appuyez sur + &  sur le casque.
5. Retirez le casque.
6. Si vous utilisez un modèle A500 ou A720, essuyez les contacts si nécessaire.
7. Retirez l'écran pare-vent/capuchon du microphone/coussin oreillette du casque et nettoyez si nécessaire.
8. Insérez l'appareil dans un chargeur en veillant à le positionner correctement. Si vous utilisez un modèle A700, le témoin lumineux de la batterie s'allume en jaune. Si vous utilisez un modèle A500, le voyant d'état du chargeur s'allume en rouge.

Commandes vocales

Veille Talkman®

Talkman continuer

Activation Talkman

Dire de nouveau

Mesure du bruit Talkman

Aide Talkman

Signaler un problème Talkman (Vocollect VoiceCatalyst® et versions ultérieures)

Boutons de l'appareil Talkman



Lecture/pause : met l'appareil sous tension/ hors tension, en mode veille/activation

Plus : permet d'augmenter le volume, de faire défiler le menu de A à Z

Moins : permet de baisser le volume, de faire défiler le menu de Z à A



Opérateur : lance un menu à commande vocale, confirme les sélections

Vitesse/Tonie/Voix

Appuyez d'abord sur le bouton Opérateur puis sur + ou - jusqu'à ce que l'appareil dise :

Changer de vitesse : accélère ou ralentit la voix

Changer de tonie : augmente ou baisse la hauteur tonale de la voix

Changer de voix : sélectionne une voix d'homme ou de femme

©Copyright 2015 Honeywell International Inc. Tous droits réservés.

Voyants de l'appareil Talkman



Petit segment fixe allumé :

l'appareil est sous tension

Petit segment clignotant :

l'appareil est en mode veille



Anneau fixe/tournant : l'appareil est en cours de mise hors tension ou de chargement

Ne pas retirer la batterie, mettre hors tension, ou mettre dans le chargeur



Anneau tournant (*A700 uniquement*) : en cours de démarrage, ou chargement/changement d'opérateur, de tâche ou de voix



Voyant du réseau

Pulsation : connecté au réseau local sans fil

Clignotement rapide : tentative de connexion au réseau local sans fil



Bluetooth®

Clignotement rapide : recherche d'appariement

Pulsation : apparié à un appareil



Voyant NFC (*A700 uniquement*)

Clignotement rapide : recherche d'étiquette

Pulsation lente : lisible

Honeywell