

## Front of cue card

アルファベットの言い方			
A	アルファ	N	ノバンバー
B	ブラボー	O	オスカー
C	チャーリー	P	パパ
D	デルタ	Q	ケベック
E	エコー	R	ロメオ
F	フォックス	S	シエラ
G	ゴルフ	T	タンゴ
H	ホテル	U	ユニフォーム
I	インド	V	ヴィクター
J	ジュリエット	W	ウィスキー
K	キロ	X	エックス
L	リマ	Y	ヤンキー
M	マイク	Z	ズールー

**Honeywell**

PN: JA-OPER-MI-ONE-JP

1004629

## Back of cue card

数字の言い方		
●	小数点は「てん」と言います	
●	0 は「れい」ではなく「ゼロ」と言います	
●	26は「に、ろく」と言います	
●	04/15/2014は「ゼロよん、いちご、いちよん」と言います	
●	長い番号の言い方：3-4桁ごとに間を置きます	
	<b>あなた:</b> 「いち、に、さん」（間を置く）	
	<b>端末:</b> 「いち、に、さん」（間を置く）	
	<b>あなた:</b> 「よん、ご、ろく」（間を置く）	
	<b>端末:</b> 「よん、ご、ろく」	
	<b>あなた:</b> 「ハイフン、なな、はち、きゅう、OK」	
	<b>端末:</b> 「いち、に、さん、よん、ご、ろく、ハイフン、なな、はち、きゅう、いいですか？」	
	<b>あなた:</b> 「はい」	
VoiceInspection コマンド		
<b>ヘルプの利用</b>	<b>前に戻る</b>	<b>スキップ</b>
詳細	やり直し	スキップセクション
オプション	以上	スキップステップ
すべてレビュー	キャンセル	適用なし

© Copyright 2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

# アクションが必要なケース

## 端末が聴き取り/理解できていない

1. マイクにウィンドスクリーンがついていることを確認します。
2. マイクの位置をチェックします。
3. 雑音のサンプルをとります。
4. 単語の再トレーニングをします。

## ログインできない

1. 正しい作業員が選択されているか確認します。
2. 正しいヘッドセットが接続/組み合わせされているか確認します。
3. ホスト/WLAN/ネットワークの問題がないか管理者にチェックを依頼します。

## ヘッドセットから音がしない

1. 電池がフル充電されているかチェックします。
2. ヘッドセットが適切に接続/組み合わせされているか確認します。
3. 端末をオフにし、再度オンにします
4. 正しく動作している別の端末に切り替えてテストします。

## 端末からの声が明瞭でない

1. ヘッドセットが適切に接続/組み合わせされているか確認します。
2. ヘッドセットが正しい位置にあるか確認します。
3. 音量を調節します。

## 調節

音量: 端末からの音声がよく聞こえない場合

速度: 端末の話す速度を速くまたは遅くしたい場合

ピッチ: 端末の話す声を高くまたは低くしたい場合

# Honeywell

## シフト開始

1. 使用する端末を選択します。
2. 端末の電池の充電状態を確かめます。
3. 端末を充電器から外します。
4. 必要であればフル充電された電池に交換します。
5. ワイヤレスヘッドセットの場合、端末を組み合わせます。
6. 端末をホルスター/クリップ/ハーネスに取り付けます。
7. ヘッドセットを装着します。
8. 有線ヘッドセットの場合、ヘッドセットを端末に接続します。
9. 端末を起動します。
10. 作業員を読み込みます。
11. 雑音のサンプルをとります。

## シフト終了

**LEDが赤く点滅している場合はオフにしないでください。**

1. サインオフを行います。
2. LEDが赤になるまで再生/一時停止ボタンを押したままにします。
3. 端末をホルスター/クリップ/ハーネスから取り外します。
4. 有線ヘッドセットの場合、ヘッドセットの接続を外します。ワイヤレスヘッドセットの場合、組み合わせを解除します。ヘッドセットの+と-を押します。
5. ヘッドセットを外します。
6. A500とA720の場合、必要に応じて接点をふき取ります。
7. ヘッドセットからウインドスクリーン/マイクキャップ/イヤークッションを取り外し、必要に応じてクリーニングします。
8. 端末を充電器に挿入し、適切にセットされていることを確認します。A700の場合、端末の電池インジケータが黄色に点灯します。A500の場合、充電器のLEDが赤に点灯します。

# 音声コマンド

Talkman® 休止

Talkman 起動

Talkman 雑音のサンプル

Talkman 問題を報告 (Vocollect VoiceCatalyst® 1.2 およびそれ以降)

Talkman 続行

もう一度

Talkman ヘルプ

## Talkman 端末ボタン



再生/一時停止 - 端末のオン/オフ、起動/休止

プラス - 音量を上げる、メニューを **A** から **Z** へスクロール



マイナス - 音量を下げる、メニューを **Z** から **A** へスクロール



作業員 - メニューの読み上げを起動 & 選択内容を確認

## 話す速さ/ピッチ/音声の種類

作業員ボタンを押し、+/- ボタンを押すと次の音声聞こえます:

話す速さ変更 — 音声を速くまたは遅くします

ピッチの変更 — 音声を高くまたは低くします

音声の種類の変更 — 男性または女性に変更しま

©Copyright 2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

## Talkman 端末のLED

緑

点灯/短いセグメントがオン — 端末がオン

点滅/短いセグメントが点滅 — 端末が休止状態

点灯/リング回転 — 端末がシャットダウン中または読み込み中

赤

この状態で電池の取り外し、電源のオフ、充電器への挿入を行わないでください

黄

リング回転 (A700 のみ) — 起動中または作業員、作業または音声の読み込み/変更中



ネットワーク LED

パルス — WLANに接続

高速点滅 — WLAN への接続試行中

Bluetooth®



高速点滅 — 組み合わせを検索中

パルス

NFC LED (A700 のみ)



高速点滅 — タグをスキャン中

低速パルス — 読み取り可能

# Honeywell