

Ação necessária se...

O dispositivo tiver dificuldade de escutar/entender

1. Certifique-se que o microfone está com sua espuma de proteção.
2. Verifique a posição do microfone.
3. Faça uma amostra de ruído.
4. Treine novamente as palavras.

Problemas ao fazer login

1. Assegure-se de que foi selecionado o operador correto.
2. Assegure-se de que o fone de ouvido correto esteja conectado/emparelhado.
3. Solicite à gerência para verificar se há problemas de host/WAN/rede.

Não há som saindo do fone de ouvido

1. Verifique se a bateria está totalmente carregada.
2. Assegure-se de que o fone de ouvido está corretamente conectado/emparelhado.
3. Desligue e religue o dispositivo.
4. Teste usando um outro dispositivo de trabalho.

Não é possível escutar o dispositivo com clareza

1. Assegure-se de que o fone de ouvido está corretamente conectado/emparelhado.
2. Assegure-se de que o fone de ouvido está na posição correta.
3. Ajuste o volume.

Ajuste o/a:

Volume, se tiver dificuldades em escutar o dispositivo.

Velocidade, se desejar que o dispositivo fale mais rápido ou mais devagar.

Tom, se desejar que o dispositivo fale mais agudo ou mais suave.

Honeywell

PN: 1004057A

Início do turno

1. Determine o dispositivo a ser usado.
2. Verifique o estado da carga da bateria do dispositivo.
3. Remova o dispositivo do carregador.
4. Mude para uma bateria totalmente carregada, se necessário.
5. No caso de fones de ouvido sem fio, emparelhe-os.
6. Monte o dispositivo no cinto/clipe/estojo.
7. Coloque o fone de ouvido.
8. No caso de fones de ouvido com fio, conecte-os ao dispositivo.
9. Desperte o dispositivo.
10. Carregue o operador.
11. Realize uma amostra de ruído.

Encerramento do turno

Não desligue se LED está piscando em vermelho.

1. Realize um 'sair do sistema'.
2. Pressione e mantenha o botão Play/Pause até que o LED fique vermelho.
3. Remova o dispositivo do cinto/clipe/estojo.
4. No caso de fones de ouvido com fio, desconecte-os. No caso de fones de ouvido sem fio, desemparelhe-os. Pressione + e — no fone de ouvido.
5. Retire o fone de ouvido.
6. Para os modelos A500 e A720, limpe os contatos, se necessário.
7. Remova a espuma/capa do microfone, almofada do fone de ouvido e limpe conforme o necessário.
8. Insira o dispositivo em um carregador certificando-se de que o dispositivo esteja fixado adequadamente. Para o A700, a luz do indicador de bateria no dispositivo ficará amarela. Para o A500, o status do LED no carregador ficará vermelho.

Comandos de voz

Talkman dormir	Talkman continuar
Despertar o Talkman	Diga novamente
Talkman amostra de ruído	Talkman ajuda
Talkman relatório de problema	(Vocollect VoiceCatalyst® 1.2 e posteriores)

Botões do dispositivo Talkman



Play/Pause - liga/desliga o dispositivo despertar/adormecer



Mais - aumenta o volume, rola pelo menu – A a Z

Menos - reduz o volume, rola pelo menu – Z a A



Operador - inicia um menu e confirma as escolhas

Velocidade/Tom/Voz

Pressione primeiro o botão Operador e depois + ou - até que o dispositivo diga:

Mudar velocidade – torna a voz mais rápida ou mais lenta

Mudar tom – torna a voz mais aguda ou mais grave

Mudar voz – alterna para voz masculina ou feminina

©Copyright 2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

LEDS do dispositivo Talkman



Constante/segmento pequeno ligado —
dispositivo está ligado

Piscando/segmento pequeno pulsando —
dispositivo está adormecido



Anel giratório/constante — dispositivo está
desligando ou dispositivo está sendo carregado

**Não remova a bateria, desligue ou coloque-o no
carregador neste momento**



Anel giratório (Apenas A700) — inicializando
ou carregando/mudando operador, tarefa ou voz



LED de rede

Pulsar — conectado à WLAN

Piscando rápido — tentando se conectar à WLAN



Bluetooth®

Picando rápido - em busca de um emparelhamento

Pulsar – emparelhado com dispositivo



NFC LED (apenas A700)

Piscando rápido – escaneando um rótulo

Pulsar lento – legível

Honeywell