

# 语音指令

Talkman®睡眠	Talkman继续
Talkman唤醒	再说一次
Talkman噪声采样	Talkman帮助
Talkman报告问题 (Vocollect VoiceCatalyst® 1.2及更高版本)	

## Talkman设备按钮



播放/暂停 – 打开/关闭设备，  
唤醒/睡眠



加号– 增加音量，从A到Z滚动菜单

减号– 减小音量，从A到Z滚动菜单



操作员 – 启动口头菜单  
及确认选择

## 速度/音调/操作员

按下操作员按钮然后 + 或 – 按钮直到设备说出：  
更改速度 – 使声音更快或更慢  
更改音调 – 使音调更高或更低  
更改操作员 – 更改为男性或女性

©Copyright 2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

# Talkman设备LED

绿色

常亮/小半圈 – 设备处于开机状态  
闪烁/小半圈脉冲 – 设备处于睡眠状态

红

常亮/转动环 – 设备正在关机或设备正在加载  
此时请不要取出电池, 关闭电源或放入充电器

黄色

转动环 (仅A700) - 正在启动或加载/更改操作员、任务或语音



网络LED

脉冲 - 连接到WLAN  
快速闪烁 - 尝试连接WLAN



蓝牙®

快速闪烁 – 寻找配对  
脉冲 – 与设备



NFC LED配对 (近A700)

快速闪烁 – 扫描标签  
慢速闪烁 – 可读

# Honeywell

## 如果出现下列情况请采取行动...

### 设备听力/理解故障

1. 确保麦克风上覆盖着防风罩。
2. 检查麦克风的位置。
3. 进行噪声采样。
4. 重新训练单词。

### 登录故障

1. 确保选择了正确的操作员。
2. 确保耳机正确连接/配对。
3. 请管理员检查可能的主机、WLAN或网络问题。

### 耳机没有声音

1. 检查电池, 确保电量充足。
2. 确保耳机正确连接/配对。
3. 关闭设备再重新开机。
4. 连接至正常工作的设备进行测试。

### 无法听清设备

1. 确保耳机正确连接/配对。
2. 确保耳机放置于正确的位置。
3. 调节音量。

## 调节:

音量, 如果听不清设备。

速度, 如果您希望设备说话速度更快或更慢。

音调, 如果您希望设备说话音调更高或更低。

# Honeywell

## 开始轮班

1. 选择设备。
2. 确定设备电池的充电状态。
3. 从充电器上取下设备。
4. 如果必要, 更换为充满电的电池。
5. 无线耳机, 配对设备。
6. 把设备架在皮套/电缆夹/系带上。
7. 戴上耳机。
8. 有线耳机, 把耳机连接到设备。
9. 唤醒设备。
10. 加载操作员。
11. 完成噪声采样。

## 结束轮班

**不要关闭, 如果指示灯闪烁红色。**

1. 退出。
2. 长按播放/暂停按钮直到LED灯变为红色。
3. 将设备从皮套/电缆夹/系带上卸下。
4. 有线耳机, 断开耳机连接。无线耳机, 取消配对。  
按下耳机上的 + 或 - 按钮。
5. 卸下耳机。
6. A500和A720, 根据需要擦拭接触点。
7. 根据需要卸下防风罩/麦克风罩/耳垫并清洁。
8. 把设备插入充电器, 确保设备正确就位。A700,  
设备上的电池指示灯将变为黄色。A500置于充电器  
上, LED灯变为红色。