

Φωνητική εργασία

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Το τερματικό Talkman® δεν αναγνωρίζει σωστά τις λέξεις μου.

1. Τοποθετήστε το μικρόφωνο στη γωνία του στόματός σας, με το σύμβολο του Βραχίονα να δείχνει προς το στόμα σας.
Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο καλύπτεται από προστατευτικό κάλυμμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα στο τερματικό.
3. Πατήστε το κουμπί χειριστή για να πραγματοποιήσετε δειγματοληψία θορύβου.
4. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έγκυρες λέξεις ως απόκριση στην εντολή προτροπής. Πείτε: «Talkman, Βοήθεια», για να μάθετε ποιες λέξεις επιτρέπονται.



Ακούω έναν χαμηλό ήχο προειδοποίησης αποφόρτισης μπαταρίας.

Αλλάξτε μπαταρία το συντομότερο δυνατόν.

Το τερματικό μου δεν με ακούει.

1. Τοποθετήστε το μικρόφωνο στη γωνία του στόματός σας, με το σύμβολο του Βραχίονα προς το στόμα σας.
2. Προσπαθήστε να προφέρετε έγκυρες λέξεις, όπως το «Talkman», που είναι πάντα έγκυρο.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα στο τερματικό.
4. Απενεργοποιήστε το τερματικό και θέστε το πάλι σε λειτουργία.
5. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλα ακουστικά.



Το τερματικό μου βγάζει συνεχώς έναν ήχο "μπιπ".

1. Περιμένετε μερικά λεπτά. Το τερματικό ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο.
2. Μετακινηθείτε σε ένα σημείο που ξέρετε ότι έχει καλή κάλυψη.

Το τερματικό μου κλείνει συνεχώς

1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει συνδεθεί σωστά.
2. Αλλάξτε την μπαταρία.

Δεν καταλαβαίνω τι λέει το τερματικό μου.

Για να επαναληφθεί η τρέχουσα προτροπή, πείτε: «Talkman, συνέχεια».

Το τερματικό μου ακούει διαφορετικές λέξεις από αυτές που λέω.

1. Τοποθετήστε το μικρόφωνο στη γωνία του στόματός σας, με το σύμβολο του Βραχίονα να δείχνει προς το στόμα σας.
2. Πατήστε το κουμπί χειριστή για να πραγματοποιήσετε δειγματοληψία θορύβου.
3. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσει, απενεργοποιήστε το τερματικό.

Δεν ακούω τίποτα από τα ακουστικά.

1. Βεβαιωθείτε ότι το τερματικό διαθέτει πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα στο τερματικό.
3. Δοκιμάστε τα ακουστικά σε τερματικό που γνωρίζετε ότι λειτουργεί.
4. Δοκιμάστε άλλα ακουστικά.
5. Απενεργοποιήστε το τερματικό και θέστε το πάλι σε λειτουργία.