

Mielőtt a visszáru-engedélyezést elvégezné, hogy visszaadja a Talkman terminált, keresse ki a hibát az alábbiak közül, és próbálkozzon a megoldásokkal. Ha a helyzet leírása alatt megadott megoldások mindegyikével megpróbálkozott, és egyik sem segített, próbálja meg újra betölteni a készülék firmware-ét. Ha a probléma ezután sem oldódik meg, kérje a visszáru engedélyezését.

A LED folyamatosan vörös színnel világít, ha a terminál a töltőben van.

- Lehet, hogy az akkumulátort nem megfelelően helyezte be a töltőbe. Vegye ki a terminált a töltőből, és helyezze vissza a megfelelő módon.
- Lehet, hogy a terminált újra kell indítani. Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.



A LED vörös és zöld színnel villog, ha a terminál a töltőben van.

- Valószínűleg meghibásodott valamelyik helyi érintkező. Ellenőrizze, hogy minden érintkező megfelelően működik-e.
- Lehet, hogy a konfigurációs fájlt újra be kell tölteni a terminálra. Töltse be újra a fájlt, és helyezze a terminált a töltőbe.
- Előfordulhat, hogy a terminál konfigurációja helytelen. Nézze át a konfigurációt, és ellenőrizze a paraméterek helyességét.



A terminál nem válaszol a kezelőnek, vagy csak sűgás hallatszik a headsetből.

- A háttérzaj interferenciát okozhat. Vetessen zajmintát a kezelővel.
- Lehet, hogy a headset nem működik. Cserélje ki a kezelő headsetjét egy megfelelően működő headsetre.
- Ha a kezelő hűtőhelyiségben használja a terminált, a szélvédő megfagyhat. Cserélje ki a szélvédőt.
- Lehet, hogy a mikrofon nem a megfelelő helyzetben van. Állítsa a mikrofont a szájszegletéhez úgy, hogy az íves tartón látható szimbólum a szája felé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a mikrofonra fel van helyezve a szélvédő.

A LED zöld színnel világít, de a terminál nem válaszol.

- A terminálnak új konfigurációs fájlokra van szüksége. Indítsa újra a terminált, majd töltsse be újra a rendszerindító blokkot és a konfigurációs fájlokat.