

Følg disse trin for at lære Talkman®-terminalen lyden af dine ord. Denne plakat beskriver, hvordan du opretter skabeloner ved hjælp af en visuel træningsenhed.

1. Indsæt et fuldt opladet batteri i terminalen, og tilslut et headset og en visuel træningsenhed.



2. Tag headsettet på. Placer mikrofonen ved hjørnet af munden, så symbolet på bommen vender ind mod din mund. Sørg for, at mikrofonen er dækket af en vindhætte.

3. Tænd terminalen, og tryk på den operatørknop. Hvis du ikke hører dit navn, kan du bruge menuvalgene til at skifte operatør.



4. Følg vejledningen, mens terminalen fører dig gennem støjprøven.

5. Udtal ordene i den rækkefølge, som de bliver vist på skærmen på træningsenheden.

- Terminalen beder dig om at gentage hvert ord flere gange.
- Gentag hvert ord, hver gang det vises på skærmen.
- Sig sætninger, som du siger dem normalt, uden lange pauser mellem ordene. Hvis du f.eks. bliver bedt om at sige tre tal, skal du udtale dem på samme måde som et telefonnummer.
- Når handlingen er fuldført, siger terminalen "Stemmeskabelonerne er oprettet". Terminalen skifter til dvaletilstand, og lysindikatoren blinker grønt.

6. Afbryd forbindelsen til træningsenheden. Du kan nu tænde terminalen og begynde at arbejde.

