

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εκπαιδέσετε το τερματικό Talkman® στον ήχο των λέξεών σας. Αυτή η αφίσα περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας προτύπων με χρήση συσκευής οπτικής εκπαίδευσης. Για καλύτερα αποτελέσματα, εκπαιδεύετε στο χώρο στον οποίο θα εργάζεστε.

1. Συνδέστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, τα ακουστικά και τη συσκευή οπτικής εκπαίδευσης στο τερματικό.



2. Τοποθετήστε το μικρόφωνο στη γωνία του στόματός σας, με το σύμβολο του βραχίονα προς το στόμα σας. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο καλύπτεται από προστατευτικό κάλυμμα.

3. Θέστε σε λειτουργία το τερματικό και πατήστε το γκρι κουμπί χειριστή. Εάν δεν ακούσετε το όνομά σας, χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών για να αλλάξετε χειριστή.



4. Ακολουθήστε τις οδηγίες, ενώ το τερματικό σας καθοδηγεί στη δειγματοληψία θορύβου.
5. Προφέρετε τις λέξεις που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής εκπαίδευσης.
  - Επαναλαμβάνετε κάθε λέξη κάθε φορά που εμφανίζεται στην οθόνη.
  - Προφέρετε τις φράσεις όπως θα τις λέγατε κανονικά, χωρίς μεγάλες παύσεις ανάμεσα στις λέξεις. Για παράδειγμα, μόλις σας ζητηθεί να προφέρετε τρία ψηφία, πείτε τα σαν να ήταν αριθμός τηλεφώνου.
  - Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, το τερματικό λέει: «Δημιουργία προτύπων φωνής. Παρακαλώ περιμένετε». Το τερματικό βγάζει ένα ηχητικό σήμα και τα πρότυπα αποστέλλονται στο σύστημα.
  - Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το τερματικό λέει: «Ολοκλήρωση δημιουργίας προτύπων φωνής». Το τερματικό εισέρχεται σε ανενεργή κατάσταση και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει πράσινη.

6. Αποσυνδέστε τη συσκευή εκπαίδευσης. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τερματικό και να ξεκινήσετε την εργασία.

