

Suivez les étapes ci-après pour programmer le terminal Talkman® afin qu'il reconnaisse les mots que vous prononcez. Afin d'être assuré d'obtenir les meilleurs résultats possibles, effectuez la programmation là où vous travaillerez.

1. Insérez une batterie complètement chargée dans le terminal; connectez un casque audio et un appareil d'entraînement visuel au terminal.



2. Placez le microphone près du coin de votre bouche, de telle sorte que le symbole qui se trouve sur le support soit orienté vers votre celle-ci. Assurez-vous que le microphone soit protégé par un écran anti-vent.

3. Mettez le terminal sous tension, puis appuyez sur le bouton Opérateur. Si vous n'entendez pas votre nom, utilisez les options du menu pour changer d'opérateur.



4. Suivez les instructions pendant que le terminal vous guide au cours de l'échantillonnage de bruit.

5. Prononcez les mots lorsqu'ils s'affichent à l'écran de l'appareil d'entraînement.

- Répétez chacun des mots chaque fois qu'il s'affiche à l'écran.
- Prononcez les phrases comme vous le feriez naturellement, sans faire de longues pauses entre les mots. Par exemple, lorsque le terminal vous demande de prononcer trois chiffres, prononcez-les comme si vous donniez un numéro de téléphone.
- Lorsque la programmation est terminée, le terminal fera entendre le message « Création des modèles vocaux. Veuillez patienter ». Le terminal émet un bip et les modèles sont transférés vers le système.
- Lorsque la création des modèles est terminée, le terminal fait entendre le message « Création des modèles vocaux terminée ». Le terminal se met en mode veille et le voyant DEL vert se met à clignoter.

6. Déconnectez l'appareil d'entraînement. Vous pouvez maintenant mettre le terminal sous tension et commencer à travailler.

