

A Talkman® terminál nem ismeri fel megfelelően a beszédet.


1. Állítsa a mikrofont a szájszegletéhez úgy, hogy az íves tartón látható szimbólum a szája felé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a mikrofonra fel van helyezve a szélvédő.,
2. Ellenőrizze, hogy a fejhallgató és a terminál csatlakozása megfelelő-e.
3. A kezelőgombot megnyomva vegyen zajmintát.
4. Győződjön meg arról, hogy az adott parancsra érvényes válaszokat ad-e. Mondja, hogy „Talkman, segíts”, hogy meghallgathassa az érvényes szavakat.

Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó üzenet hallható.

Cserélje ki az akkumulátort minél előbb.


A terminál nem hall engem.

1. Állítsa a mikrofont a szájszegletéhez úgy, hogy az íves tartón látható szimbólum a szája felé nézzen.
2. Próbáljon olyan szavakat mondani, amelyekről tudja, hogy érvényesek, például a „Talkman” szót, ami mindig érvényes. (Ha a készülék felismeri a „Talkman” szót, az aktuális parancs megismételtetéséhez mondja, hogy „folytasd”.)
3. Kapcsolja ki, majd vissza a terminált.
4. Próbáljon ki egy másik headsetet.



A terminál mindig sípol.

1. Várjon néhány percig. Lehet, hogy a terminál éppen a hálózaton kommunikál.
2. Menjen olyan helyre, ahol biztosan jó a rádiós lefedettség.



A terminál mindig kikapcsol.

1. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően csatlakozik.
2. Cserélje ki az akkumulátort.

Nem értem, mit mond a terminál.

Az aktuális parancs megismételtetéséhez mondja: „Talkman, folytasd”.

A terminál olyan szavakat hall, amelyeket nem mondtam ki.

1. Állítsa a mikrofont a szájszegletéhez úgy, hogy az íves tartón látható szimbólum a szája felé nézzen.
2. A kezelőgombot megnyomva vegyen zajmintát.
3. Nyomja meg a kezelőgombot a szavak újraoktatásához.

Nem hallok semmit a fejhallgatón keresztül.

1. Győződjön meg arról, hogy a terminálban teljesen feltöltött akkumulátor van.
2. Próbálja ki a fejhallgatót olyan terminálon, amelyről tudja, hogy működik.
3. Próbáljon ki egy másik headsetet.
4. Kapcsolja ki, majd vissza a terminált.