

Az alábbi lépésekkel megtaníthatja a Talkman® terminálnak, hogy hogyan hangzanak az Ön szavai. A poszter a sablonok vizuális oktatóeszköz segítségével történő létrehozását mutatja be.

1. Csatlakoztasson egy teljesen feltöltött akkumulátort, egy headsetet és egy vizuális oktatóeszközt a terminálhoz.



2. Vegye fel a fejhallgatót. Állítsa a mikrofont a szájszegletéhez úgy, hogy az íves tartón látható szimbólum a szája felé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a mikrofonra fel van helyezve a szélvédő.

3. Kapcsolja be a terminált, és nyomja meg a kezelőgombot. Ha a készülék nem az Ön nevét mondja, a menüben váltson kezelőt.



4. A terminál utasításait végrehajtva vegyen zajmintát.

5. Mondja egymás után a szavakat, amint megjelennek az oktatóeszköz képernyőjén.
 - Annyiszor ismételje meg az egyes szavakat, ahányszor megjelennek a képernyőn.
 - A kifejezéseket természetesen mondja, ne tartson erőltetett szüneteket a szavak között. Ha például három számjegyet kell mondania, akkor mondja úgy, mint ahogy a telefonszámokat mondja: a 010 például legyen „nulla egy nulla.”
 - Ha az oktatás befejeződött, a terminál azt mondja: „Hangsablonok létrehozása. Kérem, várjon.” A terminál sípol egyet, és visszaküldi a sablonokat a rendszerbe.
 - A művelet végeztével a terminál azt mondja: „Hangsablonok létrehozása befejezve”. A terminál alvó üzemmódba kerül, és a LED zöld színnel villogni kezd.

6. Válassza le az oktatóeszközt. A terminált kikapcsolva, majd újra bekapcsolva megkezdheti a munkát.

