

IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONALITA'


1 Accedere al menu

Premere il tasto Operatore



L'operatore corrente è _____.
Selezionare la voce di menu.

2 Premere i tasti + o - fino alla voce di menu desiderata



Cambia tono

Cambia velocità

Cambia voce

Cambia attività


Cambia operatore



3 Premere il tasto Operatore per selezionare la voce di menu



4 Premere il tasto + o - per scegliere l'impostazione desiderata



5 Premere il tasto Operatore per confermare



SUGGERIMENTO Per annullare, premere il tasto Play/Pause in qualsiasi momento.

INIZIO TURNO – Preparare la cintura

1 Aprire la cintura

Aprire il Velcro®

...e far scorrere la cintura nella fibbia




2 Far scorrere il supporto del dispositivo nella cintura



3 Chiudere la cintura

Far scorrere nuovamente la cintura nella fibbia

...e chiudere il Velcro



4 Indossare la cintura

Aprire la fibbia, avvolgere la cintura intorno alla vita e agganciare le estremità della fibbia



5 Selezionare il dispositivo




6 Agganciare il dispositivo sul supporto



INIZIO TURNO – Accoppiamento automatico delle cuffie

Se necessario

Attivare il dispositivo



7

Accendere il dispositivo SRX2



8

Tenere cuffia e dispositivo a una distanza massima di 15 cm (6")



9

Indossare la cuffia



10

Posizionare il microfono

a 2 cm (1")
dall'angolo
della bocca




11

Verificare il numero di serie



12


Confermare il numero



INIZIO TURNO – Accoppiamento manuale delle cuffie

Se necessario

Attivare il dispositivo




7

Accendere il dispositivo SRX2



8

Avviare la ricerca



Tenere premuto per due secondi

9

Tenere cuffia e dispositivo a una distanza massima di 15 cm (6")

LED blu lampeggiante + 3 toni ascendenti = accoppiamento completo



10

Indossare la cuffia



11

Posizionare il microfono

a 2 cm (1") dall'angolo della bocca





12

Verificare e confermare il numero di serie




Per confermare premere Play/Pause




INIZIO TURNO – Cuffie con cavo

7 Indossare la cuffia




8 Posizionare il microfono


a 2 cm (1")
dall'angolo
della bocca




9 Fissare le clip del cavo




10 Associare correttamente i colori della porta



11 Inclinare il connettore verso il dispositivo fino allo scatto




12 Accendere il dispositivo



INIZIO TURNO – Accesso al sistema

13 Attivare il dispositivo




14 Premere il tasto Operatore

Confermare il nome operatore



15 Premere Play/Pause

Accendere il dispositivo



16 Effettuare una prova vocale

0, 1, 2
Pronto




Se necessario Cambiare operatore

Premere il tasto Operatore




Premere + o - fino a "Cambia operatore"




Premere il tasto Operatore



Premere + o - fino ad ascoltare il proprio nome



Premere il tasto Operatore



17 Confermare disponibilità

Pronto



18 Pronunciare e confermare la password



Password?

corretta?


Sì



FINE TURNO – Cuffie con cavo

1 Spegnere il dispositivo

Tenere premuto Play/Pause fino a quando il LED diventa rosso



2 Rimuovere il connettore

Afferrare il connettore, allontanare la parte inferiore del connettore dal dispositivo inclinandola e sollevare



3 Estrarre il dispositivo




4 Inserire nell'alloggiamento


Inserire il dispositivo con il logo Vocollect rivolto verso di sé e il tasto Play/Pause in alto



5 Staccare le clip del cavo




6 Rimuovere la cuffia



7 Rimuovere la cintura


Aprire la fibbia



FINE TURNO – Cuffie wireless

1 Spegnere il dispositivo

Tenere premuto Play/Pause fino a quando il LED diventa rosso



2 Estrarre il dispositivo



3 Inserire nell'alloggiamento

Inserire il dispositivo con il logo Vocollect rivolto verso di sé e il tasto Play/Pause in alto



4 Spegnere la cuffia



5 Rimuovere la batteria

Premere i tasti di rilascio della batteria sul modulo elettronico



6 Inserire nel caricatore





7 Togliere la cintura

Aprire la fibbia



Avvertenza: non tirare il cavo né piegare il connettore al momento della rimozione dal dispositivo. In caso contrario, il cavo e il connettore potrebbero danneggiarsi e annullare la garanzia del dispositivo.



SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1 Premere il tasto



2 Estrarre la batteria



3 Inserire in un alloggiamento vuoto



4 Prendere la batteria carica



5 Inserire prima l'estremità con i pin e spingere in posizione

