

Podle následujících kroků naučíte zařízení Talkman rozpoznávat znění vašich slov. V tomto materiálu je popsáno vytváření šablon pomocí vizuálního cvičebního zařízení.

1. Připojte k terminálu úplně nabitou baterii, náhlavní soupravu a vizuální cvičební zařízení.



2. Nasadte si náhlavní soupravu. Umístěte mikrofon ke koutku úst. Značka na ramínku musí směřovat k ústům. Zkontrolujte, zda je mikrofon opatřen ochranou proti větru.

3. Zapněte terminál a stiskněte tlačítko operátora. Pokud neuslyšíte své jméno, změňte operátora pomocí položek nabídky.



4. Terminál vás provede vzorkem hluku. Postupujte podle pokynů.

5. Vyslovujte výrazy, které se budou zobrazovat na obrazovce cvičebního zařízení.

- Terminál vás vyzve k vyslovení každého výrazu vícekrát.
- Fráze vyslovujte přirozeně, bez dlouhých prodlev mezi slovy. Budete-li například vyzváni k vyslovení tří číslic, vyslovte je jedno po druhém: číslice 010 vyslovte jako „nula jedna nula.“
- Po dokončení cvičení vysloví terminál věty „Probíhá vytváření hlasových šablon, čekejte prosím.“ Ozve se pípnutí a šablony budou odeslány zpět do systému.
- Po dokončení vysloví terminál větu „Vytváření hlasových šablon bylo dokončeno.“ Terminál se uvede do režimu spánku a kontrolka začne blikat zeleně.

6. Odpojte cvičební zařízení. Nyní můžete terminál zapnout a začít pracovat.

