

TRAINIEREN VON SPRACHVORLAGEN

1 Gerät vorbereiten



2 Gerät einschalten



(Wenn nötig) Bediener ändern:
Die Tasten + oder - drücken, bis Sie Ihren Namen hören

3 Drücken Sie „Bediener“



4 Das Gerät schaltet sich ab



Der derzeitige
Bediener heißt:

Gute Nacht.

5 Gerät einschalten



6 Geräuschprobe durchführen

0, 1, 2



7 Wörter auf dem Display aussprechen



8 Geräte voneinander trennen

Trainingsgerät vom Talkman
trennen/entkoppeln

Erstellen von
Sprachvorlagen
abgeschlossen.
Gute Nacht.

