

Siga estos pasos para indicar al terminal Talkman® cómo se oyen sus palabras. Este póster describe la creación de plantillas mediante el uso de un dispositivo de entrenamiento visual.

1. Coloque una batería completamente cargada, unos auriculares y un dispositivo de entrenamiento visual al terminal.



2. Colóquese los auriculares. Coloque el micrófono junto a la comisura de los labios, con el símbolo del brazo hacia la boca. Asegúrese de que el micrófono esté cubierto con un protector.

3. Encienda el terminal y presione el botón de operador. Si no escucha su nombre, utilice las opciones de menú para cambiar de operador.



4. Siga las instrucciones que le vaya indicando el terminal en la muestra de sonido.

5. Diga las palabras que aparezcan en la pantalla del dispositivo de entrenamiento.

- Repita las palabras cada vez que aparezcan en la pantalla.
- Diga las frases como las diría naturalmente, sin pausas largas entre palabras. Por ejemplo, cuando se le pida que diga tres dígitos, dígalos de la siguiente manera.
- Cuando haya completado el entrenamiento, el terminal dirá: "Creando modelos de voz, por favor espere." El terminal emite un pitido y envía las plantillas al sistema.
- Cuando haya terminado, el terminal dirá: "Terminada creación de modelos de voz". El terminal pasa a modo de suspensión y el indicador LED parpadea en verde.

6. Desconecte el dispositivo de entrenamiento. Ya puede encender el terminal y comenzar a trabajar.

