

ENTRENANDO PLATILLAS DE VOZ

1 Prepare los dispositivos



2 Encienda el dispositivo



(Si es necesario) Cambie el operador:
Presione los botones + o - hasta que escuche su nombre

3 Presione Operador



4 Dispositivo se dormirá



El operador actual es ____ .
Buenas noches.

5 Despierte el dispositivo



6 Haga una muestra de ruido

0, 1, 2



7 Diga las palabras de la pantalla

respaldo,
alfa,
cuatro



8 Desconecte los dispositivos

Desconecte/desasocie el dispositivo de entrenamiento del Talkman

Finalizó la creación de plantillas de voz. Buenas noches.

