

Opeta Talkman®-päätelaitteelle, miltä sanasi kuulostavat toimimalla seuraavasti.  
Tämä juliste kuvaa mallien luomista visuaalisen koulutuslaitteen avulla.

1. Liitä päätteeseen täysin ladattu akku, kuulokemikrofoni ja visuaalinen koulutuslaite.



2. Aseta kuulokemikrofoni paikalleen. Aseta mikrofoni suun eteen siten, että varren symboli tulee suuhun päin. Varmista, että mikrofoni on tuulisuoja.

3. Kytke päätteeseen virta ja paina sitten harmaata käyttäjänäppäintä. Jos nimeäsi ei mainita, vaihda käyttäjää käyttämällä valikon vaihtoehtoja.



4. Päätelaitte ohjaa käyttäjän kohinanäytteen ottamisen loppuun.

5. Lausu seuraavat sanat sitä mukaa kun ne ilmestyvät koulutuslaitteen näytölle.

- Pääte pyytää antamaan kunkin sanan useaan kertaan. Toista kukin sana joka kerta sen ilmestyessä näytölle.
- Lausu lauseet siten kuin sanoisit ne luonnollisesti ilman pitkiä taukoja sanojen välillä. Kun laite pyytää esimerkiksi lausumaan kolme numeroa, lausu ne ikään kuin sanoisit puhelinnumeron.
- Opettamisen päätteeksi laite ilmoittaa, "Äänimallien luominen. Odota". Pääte antaa merkkiäänän ja mallit lähetetään takaisin järjestelmään.
- Lopuksi laite ilmoittaa, "Äänimallit on luotu". Päätelaitte siirtyy virransäästötilaan ja merkkivalo vilkkuu vihreänä.

6. Irrota koulutuslaite. Työskentely voidaan nyt aloittaa käynnistämällä päätelaitte.

