

Volg deze stappen om de Talkman®-terminal te leren hoe uw woorden klinken. Deze poster beschrijft het maken van sjablonen met behulp van een visueel trainingsapparaat.

1. Bevestig een volledig opgeladen batterij, een hoofdtelefoon en een visueel trainingsapparaat aan de terminal.



2. Zet de hoofdtelefoon op. Plaats de microfoon bij uw mondhoek met het symbool op de stang naar uw gezicht gericht. Zorg ervoor dat de microfoon afgedekt is door een windscherm.

3. Schakel de terminal in en druk vervolgens op de operatorknop. Als u uw eigen naam niet hoort, gebruikt u de menuopties om de operator te wijzigen.



4. Volg vervolgens de instructies terwijl de terminal u begeleidt bij het uitvoeren van de geluidstest.

5. Spreek de woorden uit naarmate ze verschijnen op het scherm van het trainingsapparaat.

- De terminal vraagt u meerdere keren elk woord te herhalen.
- Spreek de zinnen in zoals u ze op natuurlijke wijze zou zeggen, zonder lange pauzes tussen de woorden. Als u bijvoorbeeld wordt gevraagd drie cijfers in te spreken, doet u dat alsof u een telefoonnummer opgeeft.
- Wanneer de training is voltooid, zegt de terminal "De stemsjablonen worden gemaakt. Een ogenblik geduld." De terminal piept en de sjablonen worden naar het systeem teruggestuurd.
- Wanneer de bewerking is voltooid, zegt de terminal "De stemsjablonen zijn gemaakt."

6. Koppel het trainingsapparaat los. U kunt nu de terminal inschakelen en uw werk beginnen.

