

Følg disse instruksjonene når du vil bruke en enhet for visuell innøving til å registrere lyden av din stemme i Talkman®-terminalen. Resultatet blir best når du foretar innøvingen i samme område som du arbeider i.

1. Koble et ferdig oppladet batteri, en hodetelefon og en enhet for visuell innøving til en Talkman-terminal.



2. Plasser mikrofonen ved munnviken, med symbolet på bommen inn mot munnen. Pass på at det er trukket en vindhette over mikrofonen.

3. Slå på terminalen, og trykk på operatørknappen. Hvis du ikke hører ditt navn, bruker du menypunktene til å endre operatør.



4. Følg anvisningene mens terminalen leder deg gjennom lydprøvene.

5. Uttal ordene etter hvert som de vises på øvingsenhetens skjerm.

- Alle ordene vises flere ganger. Uttal hvert ord hver gang det vises på skjermen.
- Uttal setninger slik du normalt sier dem, uten lange opphold mellom ordene. Når du for eksempel får beskjed om å si tre tall, uttaler du dem på samme måte som du sier et telefonnummer.
- Når innøvingen er fullført, sier terminalen "Lager stemmemaler. Vent litt". Terminalen piper, og malene sendes tilbake til systemet.
- Når den er ferdig, sier terminalen "Ferdig med å lage stemmemaler". Terminalen går i dvale, og lampen blinker grønt.

6. Koble fra innøvingsenheten. Nå kan du slå på terminalen og begynne arbeidet.



Opplysningene og bildene på denne plakaten demonstrerer bruken av Talkman® T5-terminaler. Fremgangsmåtene kan variere noe når du bruker en Talkman T2x- eller T2-terminal.