

Siga estes passos para ensinar o terminal Talkman® como soam as suas palavras. Este cartão descreve como criar modelos utilizando um dispositivo de treino visual.

1. Ligue uma bateria totalmente carregada, um auscultador e um dispositivo de treino visual ao terminal.



2. Coloque o auscultador. Posicione o microfone no canto da boca, com o símbolo do boom virado para a sua boca. Verifique que o microfone está coberto com uma pala protectora.

3. Ligue o terminal e, em seguida, prima o botão do operador. Se não ouvir o seu nome, utilize as opções do menu para alterar o operador.



4. Siga as instruções à medida que o terminal o leva pela verificação de ruído.

5. Diga as palavras à medida que são apresentadas no ecrã do dispositivo de treino.

- O terminal solicita-lhe que diga cada palavra várias vezes. Repita cada palavra de cada vez que esta aparecer no ecrã.
- Diga as frases naturalmente, sem longas pausas entre as palavras. Por exemplo, quando lhe é solicitado que diga três dígitos, diga-os tal como diria um número de telefone.
- Quando o treino estiver completo, o terminal diz “A criar modelos de voz. Aguarde”. O terminal emite um sinal sonoro e os modelos são enviados para o sistema.
- Quando estiver terminado, o terminal diz “Concluiu a criação de modelos de voz.” O terminal entra em modo de espera e o indicador LED fica verde intermitente.

6. Desligue o dispositivo de treino. Pode agora ligar o terminal e começar a trabalhar.

