

# CREAZIONE DEI MODELLI VOCALI

## 1 Preparare i dispositivi



Cuffia collegata/accoppiata

a 2 cm (1") dall'angolo della bocca

Dispositivo di addestramento

Dispositivo con batteria completamente carica

## 2 Accendere il dispositivo



(Se necessario) Cambiare operatore:  
Premere i tasti + o - fino ad ascoltare il proprio nome

## 3 Premere il tasto Operatore



## 4 Il dispositivo entra in modalità inattiva



L'operatore corrente è \_\_\_\_\_.  
Buona notte.

## 5 Attivare il dispositivo




## 6 Effettuare una prova vocale



0, 1, 2

## 7 Pronunciare le parole visualizzate sullo schermo



backup,  
alpha,  
four

## 8 Scollegare i dispositivi



Scollegare/disaccoppiare il dispositivo di addestramento da Talkman

Creazione dei modelli vocali terminata.  
Buona notte.